

• Anwendungsbereich

NATURAL Finish Öl zur Endbehandlung von stark strapazierten Holzoberflächen, wie Fußböden, Küchen-, Arbeits- u. Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinkerflächen, sowie Kork. Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (event. Geruchsbildung). Farbtöne: Farblos. **Geprüft nach EN 71-3.** Vegan.

• Eigenschaften

Antistatisch, seidenglänzend, schnell polierbar, hohe Reinigungskraft. Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Strapazierfähigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt.

• Inhaltsstoffe

Leinöl-Standöl, Dammar, Leinöl, Isoaliphate, Kolophonium-Glycerin, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Technische Daten:

- Farbtöne: Farblos
- Spez. Gewicht: 0,93g/ml
- Viskosität: 36 Sekunden (DIN 4 mm)
- Flammpunkt: über 65 °C
- Verdünnung: Natural Naturöl Verdünnung
- Verpackung: 0,25 lt / 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / 30 lt. Großgebilde auf Anfrage
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
- Schweiz: BAG T Nr. 73260

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse	A/f (max. 400 gr/lt)
VOC max.	max. 390 gr./ lt.
Verdünnung	Lösemittel
DIN EN 71-3	Ja
DIN 53160	In Prüfung
PPWR konform	Ja
EMPCo konform	Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)
GISCODE	M-DF04 Ö60
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	Nein
Gefahrgut	Nein

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.

Als Möbelfinish: ca. 40-50 m² / Liter

Fertig geölter Fußboden: 20 – 30 m² / Liter

Nachpflege: ca. 100 – 200 m² / Liter

Walzauftrag: 10-20 gr. / m² pro Auftrag

Oberflächen Refreshing: ca. 60-80 m² / Liter

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	20-50 m ² / Liter
Oberflächig trocken:	Nach 10-12 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2-3 Wochen
Auftrag:	1x

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

• Vorbereitung

Den Inhalt gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Eine Verdünnung wird nicht empfohlen. Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber, fettfrei und fein geschliffen sein. Gegebenfalls Reinigung mit Natural Spezial-Reiniger oder Intensiv-Reiniger.

Grundierung: Möbeloberflächen mit Natural Möbel Hartöl, Fußböden mit Natural Parkettöl, sowie Stein-, Beton- oder Klinkerflächen mit Natural Steinöl je nach Verarbeitungshinweis vorbehandeln. Fühlt sich die Oberfläche nach der Grundierung rau an, ist ein Abpadden mit braunem Pad oder Zwischenschliff erforderlich.

Möbel: Braunes Pad oder Körnung 240 bis 280

Fußböden: Braunes Pad oder Schleifgitter 150–180 - Schleifstaub gut absaugen.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

ACHTUNG! Nur am kalten Boden arbeiten. Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

• Verarbeitung

Verarbeitung: Spachteln, Streichen, Rollen, Spritzen, Schwamm

Für besonders stark saugende Hölzer (z.B. Buche) ist auch eine 1-malige Grundierung mit verdünntem Finish Öl (ca. 20-30 % mit Natural Naturölverdünnung) möglich.

Auftrag bei Möbel: Durch Streichen, Spritzen oder Polieren mit Stoffballen. Wenn das Finish Öl gespritzt wird, ist ein Verteilen nicht notwendig. Beim Streichen den Überstand nach max. 15 Min. mittels weißen Polierpad gut und schlierenfrei verteilen.

Auftrag bei Fußböden: Roller: Finish Öl mit einer Spezial Schaumstoffwalze dünn und gleichmäßig auftragen.

Spachtel: Finish Öl aufspachteln. Nach 10–15 Min. mit Einscheibenpoliermaschine oder Columbus Thermopadmaschine und rotem oder beigem Pad das Öl einpadden. Bei kleinen Flächen ist dies mit Stiel und Handpad möglich. Randbereiche mit einem Lappen nachwischen.

Industrierauftrag: erfolgt in der Regel durch 2-maligen Walzenauftrag und anschließendem Durchlauf durch Verteilerbürsten. Während der Trocknung für Staubfreiheit sorgen.

Gut belüften! In der ersten Woche für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen. Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden. Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen.

Hinweis: In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen.

• Pflege

In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. Zur laufenden Pflege empfehlen wir: **Natural Spezial-Reiniger**. Zum Reinigen des Bodens keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. Ist eine Grundreinigung notwendig, empfehlen wir **Natural Intensiv-Reiniger**. Den Boden je nach Bedarf dann mit **Pflegewachsöl oder Finish Öl hauchdünn** nachölen. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerschwinglich lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Altschrott bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)